Inserimento idranti su OpenStreetMap utilizzando OsmHydrant.org

di Denis Dandrea

Attenzione. I dati inseriti su OSM sono coperti da licenza ODbL. L'inserimento o l'uso dei dati OSM è soggetto alle restrizioni di questa licenza. Si consiglia di prenderne visione: <u>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Open_Database_License</u>

Il presente documento viene rilasciato con licenza CC-BY-SA 3.0 e non rappresenta una guida ufficiale e verificata.

1. OsmHydrant.org

OsmHydrant.org (<u>http://www.osmhydrant.org/it/</u>) è un editor Web per OSM specificatamente dedicato all'inserimento e gestione degli idranti ma non è uno strumento ufficiale per VVF. I dati sono salvati in OSM. ATTENZIONE: i dati possono essere modificati da chiunque pertanto si consiglia di tenere una copia sul proprio PC

NOTA: Per inserire o modificare idranti è necessario avere un account OSM. Se non se ne possiede uno è sufficiente crearne uno dalla pagina di OSM (<u>https://www.openstreetmap.org/user/new</u>). E' sufficiente un indirizzo email o anche solo un account tipo Google, Facebook, Windows Live, ecc..

Questa è la schermata:



L'area dati/informazioni può essere chiusa e aperta con il tasto . ⁵ nella barra sinistra. Contiene un breve ma completo help e i link per maggiori informazioni.

2. Inserimento nuovo idrante

- a. Accedere a OSM col tasto
- b. Individuare sulla mappa il punto in cui si trova l'idrante. E' possibile caricare dei punti da file GPX,

KML, GeoJSON come riferimento (i punti non vengono aggiunti a OSM) con il tasto *m* oppure attivare il GPS del dispositivo per vedere la posizione in tempo reale (se il dispositivo ne è dotato e l'iserimento avviene sul posto)

c. Premere il tasto 💶 (metti nuovo: idrante). Appare un cerchio giallo con un mirino:



- d. Trascinare il mirino sulla posizione dell'idrante da inserire.
- e. Cliccare sul mirino e premere Salva

-	Posiziona il 1 Una volta fin nuovamente delle azioni	tuo marcatore muovendolo sulla mappa. ito (o se lo si vuole cancellare), premere sul marcatore avere nuovamente la lista	
	🕝 Salva	⊗ Annulla	
piscini	#	€a Guseppe	

f. L'area dati/informazioni compilare i campi interessati. L'unico campo obbligatorio è Tipo.



g. Al completamento salvare con *Salva le modifiche*. E' possibile effettuare salvataggi parziali (es. per caricare più di una foto per idrante).



h. Per uscire premere Annulla

Le modifiche sono immediate su OsmHydromap. Sono visibili su OSM dopo un tempo variabile (qualche decina di minuti)

3. Modifica idrante esistente

Login

- a. Accedere a OSM col tasto
- b. Individuare sulla mappa l'idrante da modificare e cliccarci sopra. L'idrante diventa blu e appaiono le informazioni idrante. E' possibile modificare le informazioni collegate (tipo, portata, ecc..), spostare l'idrante o eliminarlo.

Idrante			×
	Тіро	Pilastro	
	Posizione	Posteggio	
Tipo di collegamento UNI		UNI	
	Collegamenti	2x70/1x100	
	ref	059	
C Modifica	🕈 Sposta 🗂) Elimina	

Per eliminare l'idrante premere *Elimina* e confermare.



Per spostare l'idrante premere *Sposta*. Trascinare il mirino nella posizione corretta, cliccare sul mirino e premere *Salva*.



Per modificare i campi informazioni collegati all'idrante premere *Modifica,* aggiornare i campi interessati e salvare con *Salva le modifiche*



4. Elenco campi

Ad ogni idrante sono associati alcuni campi utilizzati per descriverne le informazioni principali. Di queste solo il campo **Tipo** è obbligatorio ma alcuni altri sono molto importanti e si consiglia vivamente di inserirli.

Campo

Survey Date Tipo

Obbligatorio A terra

Consigliato

Descrizione Data del rilevamento. Serve per sapere a quando sono aggiornati i dati. Tipo di idrante. Sono possibili solo queste 4 scelte:







Punto aspirazione fisso appositamente predisposto. Punti di aspirazione non predisposti vanno inseriti in OSM al di fuori di OsmHydrant con gli apposti editor generici.

Sottosuolo – serve colonna e chiave Posizione Mo

Molto Consigliato Traccia l'interferenza tra idrante e traffico autoveicoli. Sono disponibili solo queste 4 scelte:

• **Corsia.** L'idrante è posizionato sulla sede stradale o comunque in modo che per l'uso si richiede di chiudere o limitare il traffico veicolare



 Posteggio. L'idrante è posizionato in un parcheggio o in un punto in cui è possibile trovare veicoli parcheggiati. Da usarsi anche quando l'idrante è posizionato fuori dalla sede stradale ma l'uso blocca un accesso secondario quale parcheggi o accessi privati. Es. un idrante sottosuolo sul marciapiede ma in corrispondenza di una stradina privata in quanto al momento dell'uso si blocca l'accesso alla stradina.



• **Marciapiede.** L'idrante si trova in una zona in cui l'uso può interferire col solo transito di pedoni.



• Verde. L'idrante è fuori da zona transitata sia da veicoli e pedoni come aiole, prati ecc..



Diametro	opzionale	Diametro del tubo che alimenta l'idrante. Non si riferisce al diametro delle
		bocche.
Referenze	Molto	Numero o nome dell'idrante. Verificare di avere un numero/nome univoco
	Consigliato	per ogni idrante.
Operatore	opzionale	Chi ha in gestione l'impianto. Generalmente il Comune ma spesso è dato in
		gestione ad una ditta esterna. Per idranti privati inserire Privato
Pressione	Consigliato	Pressione massima in bar a bocche chiuse. Si può misurare con un
dell'acqua		manometro su un tappo o una lancia chiusa.
		Solo per Stagno/lago/fiume scrivere suction
Portata	Consigliato	Portata massima dell'idrante a bocca libera in m ³ /h. In assenza di
		strumentazione specifica è possibile misurarla calcolando il tempo per
		riempiere un bidone con una manichetta corta senza lancia. E' possibile
		calcolarla anche con lancia con manometro e apposito foglio di calcolo.
Tipo di	Molto	Standard dell'uscita. Generalmente UNI, STORZ o BAIONETTA (per i
collegamento	Consigliato	sottosuolo). In caso di bocche miste indicare UNI/STORZ

Collegamenti	Molto	Diametro e numero delle bocche di uscita. Va indicato in modo codificato.
	Consigliato	 Per le bocche UNI va indicato nel formato <i>nxD</i> ovvero <i>n</i>umero bocche <i>x d</i>iametro delle bocche es. 2x70 indica 2 bocche Ø70. In caso di più bocche di diametro diverso si separano con /. Es. 2x70/1x110 indica 2 bocche Ø70 e 1 Ø110 Per bocche STORZ si usa <i>nt</i> ovvero <i>n</i>umero bocche <i>t</i>ipo (A,B,C,D) In caso di più bocche di diametro diverso si separano con /. Es. 2B/1A indica 2 bocche tipo B (Ø70) e 1 tipo A (Ø110) Per idranti sottosuolo con attacco a baionetta sono generalmente Ø70 e vanno indicati 1x70 oppure anche non specificati. Specificare eventuali attacchi non standard (molto vecchi) in quanto richiedono apposite colonne
Note	opzionale	Campo libero per inserimento di eventuali altre informazioni.
Fix Me	opzionale	Per indicare eventuali problemi di posizionamento o dei dati affinchè possa essere corretto in futuro.

5. Inserimento foto

E' possibile inserire foto dell'idrante. Si consiglia, ove possibile, di inserire due foto: una più panoramica per evidenziare dove è collocato l'idrante, una seconda più in dettaglio per evidenziare il tipo e specialmente le bocche e la saracinesca.

Attenzione: Nel caricare le foto si accetta la licenza <u>Creative Common Attribution v.2.0</u>. Si prega di prenderne visione prima di caricare eventuali foto. Le foto saranno caricate su Flickr.

Attenzione: Le foto devono rispettare le legislazioni vigenti. Chi effettua il caricamento ne è responsabile. Si esorta a verificare che le foto rispettino le normative ed in particolare:

- Di essere autorizzato al caricamento delle foto e loro distribuzione con la licenza <u>Creative Common</u> <u>Attribution v.2.0</u>.
- Non siano presenti in modo identificabile persone o automezzi e comunque qualunque elemento che possa violare la privacy di chiunque.
- a. Selezionare la foto sul PC col tasto Sfoglia... e selezionare la foto desiderata
- b. Confermare con
- c. Caricare altre foto con lo stesso procedimento

Salva le modifiche

6. Ulteriori informazioni

- Con il tasto ^I è possibile cambiare la mappa di fondo. Per le nostre zone sono utilizzabili OSM o Bing [®]
- In modo analogo si possono inserire Punti di aspirazione senza attacco fisso serbatoi d'acqua
 (es. laghetti per antincendio boschivo)
- I dati inserti possono essere esportati con i tool per OSM come Overpass-turbo (<u>https://overpass-turbo.eu/</u>).